

**LUBRIFICANTES RECOMENDADOS:**

Verificar diariamente a situação do lubrificador da máquina, não deixando acumular água no copo da esquerda e não deixar faltar óleo pneumático no copo da direita.

**Utilizar óleo pneumático VG-10**

**CUBO DO CESTO**

**Mensalmente:**

Engraxar o cubo do cesto, retirando o cesto e a capa do cubo bombear graxa até que a graxa velha sai por cima do cubo.

Retire também a proteção do coletor do óleo e limpar seu reservatório.

**MANUTENÇÃO**

Engraxar o cubo do cesto mensalmente.

**GRAXAS RECOMENDADAS**

<b>LUBRAX</b>	<b>GMA-2</b>
<b>CASTROL</b>	<b>LM Grease</b>
<b>MOBIL</b>	<b>Grease MP</b>
<b>OUTROS</b>	<b>SIMILATES</b>

Num período de 5000 horas de trabalho o cubo do cesto deverá ser submetido a uma manutenção completa de prevenção.

Limpar semanalmente a caixa coletora de óleo. Retirar a tampa e remover toda a graxa e óleo que se acumula no fundo da caixa.