

<b>IRIOMAQ</b>	<b>LUBRIFICAÇÃO</b>
<b>MR-1400</b>	

**LUBRIFICANTES RECOMENDADOS PARA:**

**CAIXA DE TRANSMISSÃO E CAIXA DA PINÇA DO FUSO:**

**ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140 GL 5**

MARCA	TIPO
LUBRAX	GL-5 140 API
ATLANTIC	Excelcior
IPIRANGA	Ipirgerol SP 85W-140
TEXACO	Multigear EP 140
SHELL	Spirax ASX 75W140

**LUBRIFICAÇÃO GERAL:**

Com graxa deverá ser feita mensalmente nos seguintes setores:

1. Suporte do cabeçote;
2. Suporte das colunas;
3. Nas réguas do suporte do cabeçote motriz na parte superior e inferior.

Lubrificação geral com graxa use: BARDAHL g.p. grease.

**CABECOTE PORTA BARRA**

- Verifique o nível do óleo dos copinhos a cada operação.
- Mantenha o copinho abastecido com 1/2 de sua capacidade com óleo.
- Usar óleos lubrificantes comum SAE 20 ou SAE 40

Copinho de lubrificação  
da barra de mandrilar

