


**ACESSÓRIO NORMAIS**

	01 - Chave combinada boca e anel 9/16" Código: 6299		01 - Chave combinada boca e anel 3/4" Código: 6302
	01 - Chave combinada boca e anel 7/8" Código: 6313		01 - Chave allen 1/8" Código: 11276
	01 - Aparelho de brunir STD Código: 3022 01 - Acessório STD GR 200 Código: 2611		01 - Manivela da mesa. Código: 8209 01 - Manipulo Código: 6160
	02 - Calços de apoio para blocos de motores Calços Alto: 80mm Código: 23227		02 - Caços de apoio para blocos de motores Calços Baixos: 30mm Código: 23228
	01 - Mandril do brunidor Código: 23191		01 - Haste extensora do brunidor 171mm Código: 23192
	01 - Haste extensora do brunidor 250mm Código: 23193		01 - Haste extensora do brunidor 445mm Código: 23194
	02 - Barras de fixação do bloco de motor Código: 52472		01 - Chave pino de fixação das barras Código: 23245

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

	01 - Cavalete para brunir cilindros e camisas Código: 52471		01 - Fixador de cilindros e camisas Código: 23236
--	--	--	--