

ACESSÓRIO NORMAIS

	<p>01 - Chave combinada boca e anel 9/16" Código: 6299</p>		<p>01 - Chave combinada boca e anel 3/4" Código: 6302</p>
	<p>01 - Chave combinada boca e anel 7/8" Código: 6313</p>		<p>01-Chave allen 1/8" Código:11276</p>
	<p>01 - Aparelho de brunir STD Código: 3022 01 - Acessório STD GR 200 Código: 2611</p>		<p>01 - Manivela da mesa. Código: 8209 01- Manipulo Código: 6160</p>
	<p>02 - Calços de apoio para blocos de motores Calços Alto: 80mm Código: 14315</p>		<p>02 - Caços de apoio para blocos de motores Calços Baixos: 30mm Código: 23228</p>
	<p>01 - Cavalete para brunir cilindros e camisas Código: 52471</p>		<p>01 - Fixador de cilindros e camisas Código: 23236</p>
	<p>01 - Mandril do brunidor Código: 23191</p>		<p>01 - Haste extensora do brunidor 171mm Código: 23192</p>
	<p>01 - Haste extensora do brunidor 250mm Código: 23193</p>		<p>01 - Haste extensora do brunidor 445mm Código: 23194</p>
	<p>02 - Barras de fixação do bloco de motor Código: 52472</p>		<p>01 - Chave pino de fixação das barras Código: 23245</p>